



KOOLAIR



Absoluut aansluitkast
filterhouder




KPA



Montagehandleiding

www.koolair.com

Absoluut aansluitkast filterhouder KPA Montagehandleiding



KPA

Montagehandleiding

Ga als volgt te werk om de aansluitkast(en) van de KPA te installeren:

1.- Verificatie van de juiste plaats van de absolute aansluitkast KPA.
Voor een correcte installatie van het filter moet de absolute aansluitkast van de KPA correct worden geïnstalleerd met de drukaansluiting vastgeschroefd.



2.- Verificatie van onderdelen montage. Alvorens het filter te monteren, moeten de montagedelen van het filter worden gecontroleerd. De onderdelen die nodig zijn voor de montage van het filter worden meegeleverd:

- Drukaansluiting, met fitting, moer en verbindingspijp.

- Set bevestigingselementen vereist voor drukaansluiting van het filter.

3.- Montage filter.
Verwijder de moer en de extra buis van de drukaansluiting, zodat alleen de fitting aan de aansluitkast vastzit.

Plaats het filter met bewaring van de fitting door de bevestigingsklemmen aan te drukken, zodat het filter aan de horizontale steun wordt bevestigd en tenslotte door de bevestigingsklemmen wordt aangedrukt.



KPA

Montagehandleiding

4.- Montage van de bevestigingselementen.

Als het filter is geplaatst, moeten de bevestigingselementen op de geleiders van de aansluitkast worden gemonteerd. Het aantal geleiders zal variëren naargelang de grootte van het aansluitkast.

Wanneer het bevestigingselement correct is geplaatst, wordt de moer aangedraaid om de filterdrager in de absolute aansluitkast KPA te bevestigen.

Het bevestigingselement moet goed worden vastgezet. Tenslotte worden de in punt 3 gedemonteerde elementen van de drukaansluiting gemonteerd.



5.- Verwijderen van de drukaansluiting.

Ga in tegenovergestelde richting van de installatieprocedure te werk om de filters te demonteren. In eerste instantie wordt de drukaansluiting losgeschroefd, en alleen de fitting aan de aansluitkast blijft zitten.

6.- Demontage van verbindingselementen.

De verbindingselementen worden losgeschroefd en uit de geleider geschoven.



KPA

Montagehandleiding

7.- Verwijder het filter.

De verbindingselementen worden losgeschroefd en uit de geleider geschoven.



DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.

De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke toestemming van KOOLAIR, S.L.

CNL-IMKPA-1217-00



KOOLAIR, S.L. (Spanje)

Calle Urano, 26

Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: comercial@koolair.com

e-mail Koolair: info@koolair.com

www.koolair.com

Koolair, S.L. behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde gegevens op elk moment te wijzigen.